

AKEMIRA

# Guía de Usuario

Cámara inteligente modelo AKSC10W

Descárgate la App **Akemira Home**




# Recomendaciones de uso

Te felicitamos por tu elección y te Agradecemos la confianza que has depositado en los productos de AKEMIRA. Esperamos que la Cámara responda a tus expectativas.

La cámara te permitirá ver desde cualquier lugar en donde tu estés, la estancia en la que has instalado la cámara, para ello debes asegurar que la cámara dispone de una buena cobertura WIFI y que el smartphone desde el que veras las imágenes también dispone de buena cobertura de datos (4G) o WIFI.

- Tu como administrador podrás dar acceso a varios usuarios a través de la app, para que accedan a la cámara o cámaras cuando tu les autorices, y de la misma forma podrás desautorizarlos cuando lo consideres oportuno.
- ANTES de dar acceso a un nuevo usuario, éste deberá haber instalado la aplicación AKEMIRA HOME en su smartphone, y darse de alta con su correo electrónico.
- Con la secuencia: Yo → Grupo familiar → miembro y permisos, llegarás a esta pantalla:



Escribe en “Cuenta” el correo de la persona a la que quieres dar acceso, y configura los permisos de acuerdo a tu criterio.

- El nuevo usuario recibirá una invitación en su smartphone que, tras aceptarla, podrá conectarse a los dispositivos a los que tu le hayas dado acceso.
- Para dar de baja al usuario solo tendrás que acceder en la pantalla de miembro y permisos, al usuario en cuestión y pulsar “eliminar”.
- Puedes elegir la mejor instalación de la cámara para cada caso: (a) sobremesa, (b) pie magnético adherido a una superficie metálica, (c) pie magnético adherido al disco metálico a su vez atornillado o adherido a una pared (todos los elementos suministrados).
- Puedes instalar la cámara a inclinaciones de 0, 90, 180, 270 grados, a tu conveniencia, y corregir la imagen con la app en el menú de configuración de la cámara.

## La caja contiene



Cámara  
inteligente x1

## Lista de accesorios

Guía de usuario x1 Base de acero x1 Tornillos y tacos x2	Cable micro USB x1 Adaptador de corriente (5V/1A) x1
--	---

Nota: este kit de productos requiere una conexión estable del router a internet y a una frecuencia WiFi de 2.4G, para su correcto funcionamiento.

## Descárgate a la App

**Es necesario en primer lugar Descargar la aplicación Akemira Home en tu smartphone**

Descarga la App gratuita " Akemira Home" de la App Store/Google Play o escanea con la cámara el siguiente código de respuesta rápida (QR) para descargar la App en tu tableta o teléfono inteligente.



# Instalación de la Cámara

## Cámara Inteligente

La cámara inteligente AKSC10W es una cámara de Alta Definición con audio de 2 vías y visión nocturna. Te permite ver y escuchar lo que sucede en tu hogar a través de tu teléfono inteligente o tableta, en cualquier momento y desde cualquier lugar.



### Significado de los indicadores


Luz indicadora roja encendida	Adaptador de corriente conectado
Luz indicadora roja / azul parpadeando	Esperando a ser configurada ó actualizando
Luz indicadora azul parpadeando	Conectándose a la wifi
Luz indicadora azul encendida	conexión exitosamente realizada

### Instalación:

Asegúrate que dispones de una buena cobertura de wifi en el lugar elegido para la instalación. Dispón a mano del nombre de la wifi y de la contraseña para cuando la App te pida esta información.

- Puedes sostener la cámara verticalmente sobre su base u opcionalmente monta tu cámara fijando el disco metálico en una pared limpia y plana, bien sea con cinta 3M (incluida) o bien utiliza los tornillos incluidos.
- Fija los tacos a la pared y sujeta la placa con los tornillos, luego acerca la base de la cámara y asegúrate que queda magnéticamente adherida al disco, finalmente ajusta el ángulo de la cámara manualmente.

## Abre la App Akemira Home



- Antes de iniciar la instalación verifica que tu smartphone:
  - 1.- esta conectado a la misma red wifi a la que estará conectada la cámara.
  - 2.- Si tu router genera DOS redes wifi (2,4G y 5G) debes utilizar la 2,4G
  - 3.- Al instalar la cámara asegúrate de haber activado en tu smartphone la visibilidad GPS de tu ubicación, para asegurar que quien realiza la instalación está en el lugar adecuado. Luego puedes inhibirla.
- Conecta la cámara inteligente a la fuente de alimentación vía USB.
- Entra en la App "Akemira Home", añade (pulsa +) "Cámara Inteligente" de la lista para activarla, o simplemente escanea el código QR en la base de la cámara desde la App
- Sigue las instrucciones de la App para completar la Instalación.

## Notas Importantes

- Si necesitas cambiar la cámara inteligente a una nueva red WiFi. necesitarás en primer lugar eliminar la cámara de la App, con la cámara conectada a la anterior WIFI y a continuación restaurar a la configuración predeterminada de fábrica en la cámara, para ello mantén presionado el botón de reset 8 segundos para volver a la configuración de fábrica (usa el alambre incluido), y a continuación repetir el procedimiento antes descrito de instalación.
- Es necesaria una buena cobertura de wifi para el correcto funcionamiento e instalación de la cámara.
- Debes desconectar la cámara antes de insertar o quitar la tarjeta SD. Con la tarjeta SD (no incluida) puedes grabar durante varios días y revisar su contenido posteriormente. Máxima capacidad admitida 64 GB.

**Ya tienes tu Cámara Instalada y dispuesta para su uso**

# Especificaciones Técnicas

## Cámara inteligente AKSC10W

Alimentación: DC 5V/1A

Standard: IEEE 802 b/g/n

Definición: 1280 x 720

Distancia visión nocturna: 6m

Dimensiones: 68x68x125mm

Temperatura de trabajo: -15°C a 50°C

**NOTA IMPORTANTE: Estos dispositivos únicamente deben instalarse y operar dentro del hogar, no están diseñados para operar fuera de casa o a la intemperie.**

**Puedes ampliar tu kit**, adquiriendo dispositivos adicionales y utilizando las funciones de automatización que ofrece la App.

Visita [www.akemira.com](http://www.akemira.com)

# Servicios de post-venta

Agradecemos tu confianza en nuestros productos. Lee y revisa el acuerdo antes de usar este producto. Si no estás de acuerdo o no deseas aceptar los términos de este acuerdo, no uses el producto. Al usar este producto, aceptas estar sujeto a este acuerdo y declaras que cumple con todos los requisitos de elegibilidad comunicados a continuación. Siempre sigue las instrucciones del manual, especialmente cuando se trate de dispositivos que necesitan ser ensamblados. Esta "tarjeta de garantía" es parte del comprobante para aplicar a la garantía del producto. Debes presentar esta "tarjeta de garantía" y la factura de venta asociada para obtener la cobertura de garantía.

## 2. Duración y cobertura de la garantía

La garantía de 2 años se aplica a la mayor parte del producto Akemira a menos que se especifique algo distinto en el momento de la compra. Los accesorios incluidos con el dispositivo principal y las baterías tienen una garantía de seis meses cuando se compra un Kit de Akemira que las incluye, la garantía del producto se activa desde el momento en que se realizó la compra. Akemira no asumirá ninguna responsabilidad en el caso de cualquier otra promesa hecha por los distribuidores más allá de la garantía de Akemira.

Por favor ten en cuenta que los casos descritos a continuación no entran dentro del alcance de la reparación gratuita para ello Akemira pone a tu disposición servicios de pago.

- a) La imposibilidad de proporcionar la tarjeta de garantía y la factura de ventas relacionada.
- b) La falta absoluta de limpieza del producto, pérdida o desgaste en circunstancias anormales (como la pérdida total o parcial de la carcasa)
- c) inserción de componentes manera no adecuada, envejecimiento y desgaste anormal.
- d) Cualquier fallo o daño del producto causado por una instalación, mantenimiento y/o almacenamiento que no estén de acuerdo con las instrucciones de uso, y especificaciones técnicas.
- e) Que se modifique o rompa el código de barras o etiquetas en productos o tarjetas de garantía de forma que imposibilite su lectura y por tanto la verificación de la validez del periodo de garantía.
- f) En casos que el número de serie o el tipo de producto de la tarjeta de garantía no coincida con el producto.
- g) Sin obtener el permiso de Akemira, se altere por cuenta propia la estructura de su circuito original, o desmantele o se modifique sin autorización.
- h) Cualquier daño causado al producto por accidente, mal uso, exposición a altas temperaturas, invasión de agua u otros fluidos, causar cortocircuitos, sobrecargas de trabajo, daños mecánicos, oxidación severa, etc.
- i) Daños causados por la carga/descarga del transporte en el camino de retorno de una reparación.
- j) Fallos del producto causados por una causa de fuerza mayor como Terremoto, Incendio, inundación, Rayo, etc.
- k) Fallo del producto o daño causado por alguna razón distinta al diseño del producto, tecnología, fabricación y calidad.
- l) La reparación de Los accesorios no está libre de coste.

# Contacta con nosotros

**AKEMIRA SL**  
[www.akemira.com](http://www.akemira.com)  
[info@akemira.com](mailto:info@akemira.com)



**SIEMPRE CERCA DE CASA**

**AKEMIRA SL**  
[www.akemira.com](http://www.akemira.com)  
[info@akemira.com](mailto:info@akemira.com)